

PROMO

AEG

RYOBI

AEG
POWERTOOLS

RYOBI

***Più Acquisti
Più Guadagni***

 **CARDINALE**
FERRAMENTA S.P.A.

shop.cardinaleferramentaspa.it



Via Mezzana 1 - 84039 Teggiano(SA)



PIÙ ACQUISTI, PIÙ GUADAGNI!

**ACQUISTA 1 PRODOTTO AEG
TRA QUELLI SELEZIONATI
E RICEVI FINO A **100€** IN BUONI EDENRED**



DAL 04-04-'25

AL 31-05-'25

* Il buono rappresentato ha solo scopo illustrativo. I buoni Edenred saranno e-voucher digitali da tagli da 20€.

COME FUNZIONA

I buoni e-voucher Edenred Shopping Selection sono accettati in oltre **18.000 punti di vendita convenzionati** in tutta Italia di categorie merceologiche diverse, quali: grande distribuzione, abbigliamento, accessori, articoli sportivi, profumerie, negozi di elettronica, ottica, stazioni di servizio e tanto altro ancora. Hanno validità 1 anno e non danno diritto di resto.

1 **ACQUISTA UNO O PIÙ
PRODOTTI AEG ADERENTI
ALL'INIZIATIVA**

4 **RICEVI VIA E-MAIL I BUONI
EDENRED SELECTION**

2 **ACCEDI AL SITO
PROMOAEG.IT ENTRO 15
GIORNI SOLARI* SUCCESSIVI
ALL'ACQUISTO**

5 **INIZIA SUBITO A FARE
SHOPPING ONLINE E NEI
NEGOZI CONVENZIONATI!**

3 **REGISTRATI COMPILANDO
TUTTI I CAMPI**

*La richiesta del premio deve essere effettuata entro 15 giorni solari successivi dalla data di acquisto. Il voucher deve essere speso in un'unica soluzione e non dà diritto a resto.



GIRA PAGINA E SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SELEZIONATI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

LA REGISTRAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 30-06-'25
ALCUNE DELLE INSEGNE IN CUI POTRAI SPENDERE I TUOI BUONI EDENRED



RINASCENTE



Foot Locker



REGOLAMENTO
COMPLETO SU
PROMOAEG.IT



I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete di partner convenzionati può subire modifiche nel tempo. Per visualizzare le informazioni aggiornate, consultare il portale www.cercalocali.edenred.it



AEG

P516202

**KIT PROMO TRAPANO A PERCUSSIONE
'BSB18C2XLI' AEG 18V 4.0AH**



P521802

**KIT ENERGY BATTERIA
E CARICABATTERIA 'SET
L1820S' AEG 18V 2,0AH**



P518202

**KIT PROMO
TRAPANO SBE750RE +
SMERIGLIATRICE WS 10+115S AEG**



PROMO AEG



AEG

P527802

**KIT COMBO EDILIZIA
'JP18H3-402TB' AEG 18V**



P528202

**TRAPANO A PERCUSSIONE A
BATTERIA 'BSB18G4-402C'
AEG 18V 4.0AH**



PROMO AEG

AEG POWERTOOLS



AEG

0010502

TRAPANO / AVVITATORE A BATTERIA 'BS 18C3BL' AEG 18V 4,0AH



0012502

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'BEWS 18-125X2' AEG
Ø 125 - 18V 4,0 AH**



0014002

**SEGA CIRCOLARE
A BATTERIA 'BKS 18/0' AEG
Ø DISCO 165 MM**



0014202

**SEGA DITTA A BATTERIA
'BUS 18/0' AEG 18V**



PROMO AEG

AEG POWERTOOLS

AEG

0014802

**TRAPANO A PERCUSSIONE
A BATTERIA 'BSB 18 CBL/O'
AEG 18V**

0015002

**TASSELLATORE A BATTERIA
'BBH 18BL/O' AEG 18V**



0015402

0020002

**KIT ENERGY BATTIERIA E
CARICABATTERIA 'SET
L1840SHD' AEG 18V 4.0AH**



PROMO AEG

0021002

**TRAPANO ROTATIVO
'BE 750 R' AEG 750 WATT**



0021202

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'SBE 705 RE' AEG
705 WATT**



0021402

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'SBE 750 RE' AEG
750 WATT**



0021602

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'SBE 750 RZ' AEG
750 WATT**



PROMO AEG

0021802

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'SB2E 850 R' AEG
850 WATT**



0022002

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'SB2E 1100 RV' AEG
1100 WATT**



0022402

**TASSELLATORE 'KH24 IE'
AEG
800 WATT**



0023002

**TASSELLATORE 'KH 28
SUPER XE' AEG
1010 WATT**



PROMO AEG

0023402

**MARTELLLO PERFORATORE
'KH 5G' AEG
5 KG**



0024602

**TRONCATRICE PER
METALLO 'SMT 355'
AEG 2300 WATT**



0024802

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE
'WS 8-115S' AEG
800 WATT**



0025202

**SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 'WS 10-125S'
AEG 1000 WATT**



PROMO AEG

0025402

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE
'WS 13-125SXE' AEG Ø 125
1300 WATT**



0027402

**LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE
'EX 125 ES' AEG
300 WATT**





RYOBI



RYOBI

***Più Acquisti
Più Guadagni***

PER TE FINO A 80€ IN BUONI SHOPPING EDENRED SELECTION



DAL 04-04-'25 AL 31-05-'25 ACQUISTA
UNO DEI PRODOTTI RYOBI SELEZIONATI
PER GIARDINO O UTENSILERIA



LA REGISTRAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 30-06-'25

* Il buono rappresentato ha solo scopo illustrativo. I buoni shopping Edenred saranno e-voucher digitali da tagli da 20€ spendibili in un'unica soluzione. Non danno diritto a resto.

Con Ryobi, la primavera vale di più!

COME UTILIZZARLO

I buoni e-voucher Edenred Shopping Selection sono accettati in oltre 18.000 punti di vendita convenzionati in tutta Italia di categorie merceologiche diverse, quali: grande distribuzione, abbigliamento, accessori, articoli sportivi, profumerie, negozi di elettronica, ottica, stazioni di servizio e tanto altro ancora. Hanno validità 1 anno e non danno diritto di resto.

01

**ACQUISTA I PRODOTTI RYOBI
ADERENTI ALL'INIZIATIVA**

02

**ACCEDI AL SITO
PROMO.RYOBITOOLS.IT
ENTRO 15 GIORNI*
SUCCESSIVI ALL'ACQUISTO**

03

**COMPILA TUTTI
I MODULI DI REGISTRAZIONE**

04

**RICEVI VIA E-MAIL I BUONI
SHOPPING *EDENRED SELECTION***

05

**INIZIA SUBITO A FARE
SHOPPING ONLINE E NEI
NEGOZI CONVENZIONATI!**



*La richiesta del premio deve essere effettuata entro 15 giorni successivi dalla data di acquisto.

**ALCUNE DELLE INSEGNE IN CUI POTRAI UTILIZZARE
I TUOI BUONI SHOPPING EDENRED**



RINASCENTE



I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete dei partner convenzionati può subire modifiche nel tempo. Per visualizzare le informazioni aggiornate, consultare il portale www.cercalocali.edenred.it





P508202

**KIT PROMO TRAPANO
'R18PD3' / SMERIGLIATRICE
'R18AG' A BATTERIA
RYOBI 18 V**



P509202

**KIT PROMO TOSAERBA
'RLM13E33S' / TAGLIABORDI
'RLT3525' RYOBI**



RYOBI



RYOBI

P522402

**KIT PROMO
DECESPUGLIATORE
'RY36ELTX33A-140'
CON ASTA POTATURA
RYOBI 36V 4.0AH**



RYOBI



RYOBI

P525802
ELETTROSEGA
'RY36THCSX30A' RYOBI
30 CM – 36V



P526002
KIT ENERGY BATTERIA E
CARICABATTERIA
'RY36BC17A-120' RYOBI
36V 2,0AH



RYOBI



RYOBI

P528402

**KIT PROMO HOBBISTA
'RCK183I-242S' RYOBI 18V**



P522002

**KIT PROMO TOSAERBA
'OLM1833B' / TAGLIABORDI
'OLT1825M'
RYOBI 18V 4.0AH**



RYOBI



RYOBI

0095402

**TASSELLATORE SDS-PLUS A BATTERIA
'R18SDS-125S' RYOBI 18V 2,5AH**



RYOBI

0097002

**SEGA DIRITTA A BATTERIA
'R18RS-0' RYOBI 18V**




0096002

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE A
BATTERIA 'R18AG-140S' RYOBI
Ø 115 - 18V 4,0AH**



0097802

**SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
'R18CS-0' RYOBI 18V - DISCO
165 MM**



RYOBI



RYOBI

0098402

**TASSELLATORE A BATTERIA
'BBH 18BL/O' AEG 18V**



0102002

**KIT ENERGY BATTERIA E
CARICABATTERIA
'RY36BC60A-140' RYOBI 36V 4,0AH**



0102202

**KIT ENERGY BATTERIA E
CARICABATTERIA 'RY36BK60B-160'
RYOBI 36V 6,0AH**



0103002

**TRAPANO A PERCUSSIONE
'RPD500-G' RYOBI 500 WATT**



RYOBI

0104002

**TASSELLATORE
'RSDS680-K' RYOBI
680 WATT**



0106002

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE
'EAG2000RS' RYOBI
Ø 230 – 2000 WATT**



0105002

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE
'RAG600-115G' RYOBI
Ø 115 – 600 WATT**



0107002

**SEGHETTO ALTERNATIVO
'RJS720-G' RYOBI
500 WATT**



RYOBI

4082002

**TAGLIABORDI ELETTRICO
'RLT2925' RYOBI 290 WATT**



4085202

**TAGLIASIEPI A BATTERIA
'RHT184520' RYOBI
18V 2,0AH – LAMA CM 45**



4085002

**TAGLIASIEPI ELETTRICO
'RHT5150' RYOBI
500 WATT – LAMA CM 50**



4089002

**SOFFIATORE / ASPIRATORE /
TRITURATORE 'RBV3000CSV'
RYOBI 3000 WATT**



RYOBI

4089202

**SOFFIATORE A BATTERIA
'OBL1820S' RYOBI 18V**



4089602

**SOFFIATORE / ASPIRATORE /
TRITURATORE A BATTERIA
BRUSHLESS 'RBV36B'
RYOBI 36V**



4089402

**SOFFIATORE JET A BATTERIA
'RY36BLA-0' RYOBI 36V**



4091402

**TOSAERBA A BATTERIA
'RLM18X33B40'
RYOBI 18V - 4,0AH**



RYOBI

4091502

**TOSAERBA ELETTRICO A
BATTERIA 'RY36LM40A-0'
RYOBI 36V – TAGLIO 40 CM**



4402002

**ELETTROSEGA 'RCS2340B'
RYOBI 2300 WATT
BARRA CM 40**



4096002

**POTATORE ESTENSIBILE A
BATTERIA 'OPP1820'
RYOBI 18V – BARRA CM 20**



4402302

**MOTOSEGA A BATTERIA
BRUSHLESS 'RY36CSX35A-0'
RYOBI 36V – BARRA 35 CM**



RYOBI

PROMO AEG RYOBI

AEG
POWERTOOLS

RYOBI



Via Mezzana 1 - 84039 Teggiano(SA)

info@cardinaleferramentaspa.it

shop.cardinaleferramentaspa.it